

YELLOW PARTS®



Andrea Cesarini
Brand Manager
andrea.cesarini@algameko.com



Francesco Toccaceli
Product Specialist

PARTI DI RICAMBIO



EZ1100B

BATTIPENNA Chitarra Elettrica Strat

18800000/742	ADI EZ1100B - Battipenna 3 Strati Strato Style Nero	13,37 €
18800001/906	ADI EZ1100T - Battipenna 3 Strati Strato Style Tartarugato	16,33 €
18800002/742	ADI EZ1100W - Battipenna 3 Strati Strato Style Bianco	13,37 €
18800003/249	ADI EZ2120B - Piastra Posteriore Tremolo Strato Style Nera	4,49 €



EZ1100T



EZ1100W



EZ2120B



EZ2101W

Chitarra Elettrica Tele

18800004/640	ADI EZ2101W - Battipenna 3 Strati Tele Style Bianco	11,53 €
--------------	--	----------------

Chitarra Elettrica LP

18800005/153	ADI EZ1128B - Piastra Truss Rod LP Style Nera	2,76 €
18800006/227	ADI EZ2123 - Piastra Posteriore Elettronica LP Style Avorio	4,08 €
18800007/431	ADI EZ2104C - Battipenna LP Style Crema	7,76 €
18800008/124	ADI EZ2131 - Piastra Posteriore Selettore LP Style Avorio	2,24 €



EZ1128B



EZ2123



EZ2104C



EZ2131

PARTI DI RICAMBIO

BATTIPENNA Chitarra Acustica

18800009/187

**ADI EZ1111B - Battipenna Chitarra Acustica
Goccia, Nero**

3,37 €



EZ1111B

18800010/209

**ADI EZ1111T - Battipenna Chitarra Acustica
Goccia, Tartarugato**

3,78 €



EZ1111T

18800011/260


ADI EZ2112T - Battipenna Chitarra Acustica Tartarugato **4,69 €**

18800012/214

ADI EZ2112B - Battipenna Chitarra Acustica Nero **3,88 €**



EZ2112T



EZ2112B

Basso Elettrico

18800013/878

ADI EZ1106B - Battipenna PB Style Nero

15,82 €

18800014/878

ADI EZ1106W - Battipenna PB Style Bianco

15,82 €



EZ1106B



EZ1106W

18800015/940

ADI EZ2102T - Battipenna 3 Strati JB Style Tartarugato **16,94 €**

18800016/849

ADI EZ2102B - Battipenna 3 Strati JB Style Nero **15,31 €**



**EZ2102T BATTIPENNA 3 STRATI
JAZZ BASS®
STYLE TARTARUGATO**



**EZ2102B BATTIPENNA 3 STRATI
JAZZ BASS®
STYLE NERO**

PARTI DI RICAMBIO



EZ1219A



EZ1219B



EZ1219G

MANOPOLE LP

18800019/391

ADI EZ1219A - Set 2 Manopole LP Style Ambra

7,04 €

18800020/391

ADI EZ1219B - Set 2 Manopole LP Style Nere

7,04 €

18800021/391

ADI EZ1219G - Set 2 Manopole LP Style Dorate

7,04 €



EZ1215B



EZ1215W

Strat

18800023/316

ADI EZ1215B - Set 3 Manopole Strato Style Nere
Set composto da tre pezzi: 1x Volume, 2x Tono.

5,71 €

18800025/316

ADI EZ1215W - Set 3 Manopole Strato Style Bianche
Set composto da tre pezzi: 1x Volume, 2x Tono.

5,71 €

18800026/142

ADI EZ2230 - Set 3 Bottoni per Selettore Colori Assortiti
Set composto da tre pezzi: 1x Bianco, 1x Nero, 1x Avorio

2,55 €



EZ2230

SG

18800022/578

ADI EZ2215B - Set 3 Manopole SG Style Nere
Manopola in plastica nera con inserto in metallo.
Set composto da tre pezzi: 1x Volume, 2x Tono.

10,41 €

18800024/477

ADI EZ2219A - Set 3 Manopole SG Style Ambra

8,57 €



EZ2215B



EZ2219A

Cupola

18800017/487

ADI EZ1223B - Set 2 Manopole Metallo Nere

8,78 €

18800018/448

ADI EZ1223C - Set 2 Manopole Metallo Cromate

8,06 €



EZ1223B



EZ1223C

PARTI DI RICAMBIO

SELETTORI Tre Posizioni

18800027/385	ADI EZ1180B - Selettore a 3 Vie LP Style Nero	6,94 €
18800028/385	ADI EZ1180W - Selettore a 3 Vie LP Style Bianco	6,94 €
18800029/391	ADI EZ1187B - Selettore a 3 Vie Tele Style Nero	7,04 €
18800030/391	ADI EZ1187W - Selettore a 3 Vie Tele Style Bianco	7,04 €



EZ1180B



EZ1180W



EZ1187B



EZ1187W

Cinque Posizioni

18800031/391	ADI EZ1188B - Selettore a 5 Vie Strato Style Nero	7,04 €
18800032/391	ADI EZ1188W - Selettore a 5 Vie Strato Style Bianco	7,04 €



EZ1188B



EZ1188W

POTENZIOMETRI Logaritmici

18800033/158	ADI EZ1197A - Potenzziometro Logaritmico Volume 250k	2,86 €
18800034/158	ADI EZ1198A - Potenzziometro Logaritmico Volume 500k	2,86 €



EZ1197A



EZ1198A

Lineari

18800035/158	ADI EZ1197B - Potenzziometro Lineare Tono 250k	2,86 €
18800036/158	ADI EZ1198B - Potenzziometro Lineare Tono 500k	2,86 €



EZ1197B



EZ1198B

Push-Pull

18800037/566	ADI EZ1205 - Potenzziometro Push-Pull Volume 250k	10,20 €
18800038/566	ADI EZ1206 - Potenzziometro Push-Pull Volume 500k	10,20 €



EZ1205



EZ1206

PARTI DI RICAMBIO



EZ1394C



EZ1390C

JACK Prese Jack

18800039/385

ADI EZ1394C - Presa Jack Strato Style Cromata

6,94 €



EZ1391



EZ2393C

Bottoni Tracolla con Presa Jack

18800040/606

ADI EZ1390C - Bottone Tracolla Presa Jack Cromato

10,92 €

18800041/606

ADI EZ1391 - Bottone Tracolla Presa Jack Taka Style Cromato

10,92 €

18800042/747

ADI EZ2393C - Bottone Tracolla Presa Jack Tubolare

13,47 €



EZ1136



EZ1139

Placche

18800043/244

ADI EZ1136 - Piastra Jack Strato Style Cromata

4,39 €

18800044/136

ADI EZ1139 - Piastra Jack LP Style Cromata

2,45 €

BOTTONI PER TRACOLLA



EZ1399B



EZ1399C



EZ1399G

18800045/214

ADI EZ1399B - Set 2 Bottoni Tracolla Neri

3,88 €

18800046/187

ADI EZ1399C - Set 2 Bottoni Tracolla Cromati

3,37 €

18800047/316

ADI EZ1399G - Set 2 Bottoni Tracolla Dorati

5,71 €

18800048/238

ADI EZ2396C - Set 2 Bottoni Tracolla LP Style Cromati

4,29 €

18800049/227

ADI EZ2397C - Set 2 Bottoni Tracolla Strato Style Cromati

4,08 €



EZ2396C



EZ2397C

PARTI DI RICAMBIO

TREMOLO

Leve Tremolo

18800050/413	ADI EZ1360B - Leva Tremolo Push-In Nera	7,45 €
18800051/367	ADI EZ1360C - Leva Tremolo Push-In Cromata	6,63 €
18800052/367	ADI EZ1361C - Leva Tremolo Filettata Cromata	6,63 €



EZ1360B

EZ1360C



EZ1361C

EZ1372N

Molle Tremolo

18800053/158	ADI EZ1372N - Set 2 Molle Tremolo	2,86 €
--------------	--	---------------

Capotasti Bloccacorde

18800054/493	ADI EZ1350B - Capotasto Bloccacorde con Brugola Nero	8,88 €
18800055/469	ADI EZ1350C - Capotasto Bloccacorde con Brugola Cromato	8,47 €



EZ1350B

EZ1350C

PONTI

Chitarra Elettrica LP

18800057/997	ADI EZ1258C - Ponte Tune-o-Matic LP Style Cromato	17,96 €
--------------	--	----------------

Chitarra Elettrica Fissi

18800056/788	ADI EZ1250C - Ponte Fisso Chitarra Elettrica Cromato	14,18 €
--------------	---	----------------



EZ1258C

Chitarra Classica

18800059/742	ADI EZ1285 - Ponte Chitarra Classica Legno	13,37 €
--------------	---	----------------

Chitarra Acustica

18800058/543	ADI EZ1279 - Ponte Chitarra Acustica Legno	9,80 €
--------------	---	---------------



EZ1250C

EZ1285



EZ1279



EZ1295C

EZ1299C

PARTI DI RICAMBIO

I prezzi sono da intendersi suggeriti
al pubblico IVA INCLUSA

CORDIERE Chitarra Elettrica LP

18800061/1065

ADI EZ1295C - Cordiera Stopbar LP Style Cromata

19,18 €

Chitarra Elettrica Jazz

18800060/1263

ADI EZ1299C - Cordiera Trapezio 335 Style Cromata

22,76 €

PIN PONTE

18800062/136

ADI EZ1410B - Set 6 Pin Ponte Chitarra Acustica Neri

2,45 €

18800063/136

ADI EZ1410W - Set 6 Pin Ponte Chitarra Acustica Bianchi 2,45 €

CAPOTASTI Plastica

18800064/131

ADI EZ1450 - Capotasto Plastica Chitarra Classica Avorio 2,35 €

18800065/131

ADI EZ1451 - Capotasto Plastica Chitarra Acustica Avorio 2,35 €

18800066/131

ADI EZ1452 - Capotasto Plastica Chitarra Elettrica Avorio 2,35 €

18800067/131

ADI EZ1454W - Capotasto Plastica Basso Elettrico Bianco 2,35 €

Osso

18800068/827

ADI EZ1457 - Capotasto Osso Chitarra Classica

14,90 €

18800069/640

ADI EZ1465 - Capotasto Osso Chitarra Acustica

11,53 €

18800070/408

ADI EZ1470 - Capotasto Osso Chitarra Elettrica Strato Style 7,35 €

SELLETTE Plastica

18800071/148

ADI EZ1490 - Selletta Plastica Chitarra Classica Avorio

2,65 €

18800072/148

ADI EZ1491 - Selletta Plastica Chitarra Acustica Avorio

2,65 €

Osso

18800073/578

ADI EZ1495 - Selletta Osso Chitarra Acustica

10,41 €

18800074/482

ADI EZ1500 - Selletta Osso Chitarra Classica

8,67 €



EZ1410B



EZ1410W



EZ1450



EZ1451



EZ1452



EZ1454W



EZ1457



EZ1465



EZ1470



EZ1490



EZ1491



EZ1495



EZ1500

PARTI DI RICAMBIO

MECCANICHE Chitarra Classica

18800082/935

**ADI EZ1758N - Meccaniche Chitarra Classica
1+1 Cromate**
Bottoni in Plastica

16,84 €



EZ1758N

18800083/935

**ADI EZ1778N - Meccaniche Chitarra Classica
1+1 Cromate Lira**
Bottoni in Plastica

16,84 €



EZ1778N

18800084/940

**ADI EZ1779N - Meccaniche Chitarra Classica
1+1 Cromate Lira Chiavette Madreperlate**
Bottoni Perlescenti

16,94 €




EZ1779N

18800085/1292

**ADI EZ1779G - Meccaniche Chitarra Classica
1+1 Dorate Lira Chiavette Madreperlate**
Bottoni Perlescenti, Ingranaggi dorati

23,27 €




EZ1779G

18800086/1292

**ADI EZ1789G - Meccaniche Chitarra Classica 1+1
Dorate Lira Chiavette Madreperlate Ingranaggi Neri**
Bottoni Perlescenti, Ingranaggi neri

23,27 €



EZ1789G

Chitarra Acustica

18800075/997

**ADI EZ1721C - Meccaniche Chitarra Acustica
3+3 Cromate**

17,96 €




EZ1721C

18800076/1530

**ADI EZ1732C - Meccaniche Chitarra Acustica 12 Corde
1+1 Cromate**

27,55 €




EZ1732C

18800077/917

**ADI EZ1761N - Meccaniche Chitarra Acustica
1+1 Ottone Cromato Bottoni Ottone**

16,53 €



EZ1761N

18800078/917

**ADI EZ1768N - Meccaniche Chitarra Acustica
1+1 Ottone Cromato Bottoni Plastica**
Bottoni in Plastica

16,53 €



EZ1768N



EZ17900N

PARTI DI RICAMBIO

MECCANICHE Chitarra Acustica

18800079/1246

**ADI EZ17900N - Meccaniche Chitarra Acustica
3+3 a Doppio Foro Cromate**

22,45 €



EZ17101C

18800080/1648

**ADI EZ17101C - Meccaniche Chitarra Acustica
3+3 in Bagno d'Olio Cromate**

29,69 €

18800081/2441

**ADI EZ17101G - Meccaniche Chitarra Acustica
3+3 in Bagno d'Olio Dorate**

43,98 €



EZ17101G

Chitarra Elettrica

18800087/1761

**ADI EZ17802C - Meccaniche Chitarra Elettrica
3+3 Cromate**

31,73 €

Basso Elettrico

18800088/2101

**ADI EZ17200C - Meccaniche Basso Elettrico
2+2 Cromate**

37,86 €



EZ17802C



EZ17200C